

wau



MEI1

FACE AND NECK EMS MASSAGER

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	6
Чистка	10
Хранение	10
Зарядка	10
Меры предосторожности.....	11
Утилизация.....	12
Гарантия.....	12


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	BPWE-881
Материалы	ABS пластик
Размер (ВхШхГ)	140x80x10 мм
Вес	78 г
Мощность	4,4 Вт
Рабочее напряжение	5 В
Источник питания	Встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора	800 мАч
Технологии	EMS, Волновая вибрация, Ионный импорт (ионофорез), Нагрев (42 °C)
Сила тока	1,4 mA
Вибрация	8500 оборотов в минуту
Смарт-таймер	10 минут
Время зарядки	≤ 2 часов
Время работы от полного заряда	80 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX3

Назначение

EMS массажер для лица и шеи MEI1 от бренда WAU сочетает классический массаж гуаша и 4 технологии: EMS, вибрацию, нагрев и ионофорез. За счет двух подвижных токопроводящих сфер MEI1 глубоко прорабатывает мышцы и подтягивает контур лица, а боковые поверхности борются с отечностью и способствуют лимфодренажу. Термическое воздействие в сочетании с ионофорезом помогает уходовым средствам проникать глубже, повышая их эффективность.

Детали устройства



1. Силиконовый защитный чехол

2. Роликовая массажная головка

3. Кнопка включения / переключения режимов

4. Световое кольцо-индикатор режима

5. Резиновая заглушка USB-порта

6. Скребок / Панель для ионного импорта

Комплектация

Массажер x1,
Мешочек для хранения x1
Зарядный кабель Type-C x1
Инструкция x1

Порядок работы

1. Длительное нажатие на кнопку питания в течение 1,2 секунды включает или выключает устройство. Прозвучит сигнал включения/выключения.



2. Первое короткое нажатие (Режим по умолчанию): активирует комбинацию EMS + Волновая вибрация + Ионный импорт. На данном режиме световой индикатор вокруг кнопки подсвечивается белым светом. Режим предназначен для базового лимфодренажа, снятия утренней отечности, тонизации мышц и улучшения проникновения ежедневных уходовых средств.



3. Второе короткое нажатие (Комплексный режим): активирует комбинацию EMS + Волновая вибрация + Ионный импорт + Глубокий нагрев. На данном режиме световой индикатор вокруг кнопки переключается на красный свет. Режим предназначен для интенсивного Anti-age лифтинга, глубокого питания кожи, расслабления спазмированных мышц и запуска процессов клеточного омоложения за счет согревающего термомассажа.

4. Устройство работает непрерывно в течение 10 минут. Переключение режимов не сбрасывает смарт-таймер. По истечении 10 минут устройство выключится автоматически.

5. Устройство автоматически выключится для защиты цепи, если в течение 2 минут не будет совершено никаких действий.

Способ применения

Уход за лицом и шеей:

1. Очистите лицо, как при ежедневном уходе.
2. Обильно нанесите токопроводящий гель, увлажняющую сыворотку или эссенцию строго на водной основе. Для работы с девайсом уходовое средство не должно содержать масел и кислот (АНА, ВНА, РНА-кислоты, ретинол, а также высокие концентрации витамина С).

3. Плавно скользите устройством по коже с постоянной скоростью.

Выбор рабочей стороны:

Водите прибор плавно, с постоянной скоростью и без избыточного давления. Конструкция 360° позволяет использовать все стороны корпуса как активные рабочие поверхности:

- Роликовая головка (верхняя часть): глубокий разминающий 3D-массаж. Захватывает кожную складку, моделирует овал лица и скулы, снимает отеки.
- Боковые грани (панели скребка / ионного импорта): анатомический массаж Гуаша. Снимает мышечное напряжение и обеспечивает плотный контакт для EMS и глубокого введения косметики.
- Нижний закругленный выступ: точечная проработка локальных зон (межбровье, крылья носа) и акупрессурный массаж триггерных точек в области ключиц.

Рекомендуемые техники массажа:



Точечный уход:

Используйте нижний закругленный выступ. Деликатно надавливайте им на триггерные точки, двигаясь от центра к периферии вдоль верхней и нижней линии ключиц. Это поможет снять накопленную усталость, зажимы и мышечное напряжение.



Лифтинг-уход:

Плотно приложите гладкую боковую панель (скребок) к коже.

Зона шеи:

Начните процедуру с проработки шеи для запуска лимфотока. Плавно ведите скребком сверху вниз, от подбородка к ключицам, избегая область щитовидной железы.

Зона лица:

Проводите массаж, продвигаясь снизу (от линии подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу). Каждую зону лица прорабатывайте, плавно проводя массажером строго от центра лица к периферии (в сторону висков и ушей), противодействуя гравитации и обеспечивая эффект подтяжки.



Роликовый уход (3D-моделирование):

Прокатывайте фактурные ролики по коже для глубокого V-образного лифтинга, успокоения и расслабления мышц. Располагайте контуры лица так, чтобы кожная складка оказывалась между двумя роликами.

Зона шеи:


Прокатывайте ролики вверх вниз по боковым мышцам шеи для снятия спазмов и улучшения оттока лимфы.

Зона лица:

Проводите массаж, продвигаясь от подбородка вверх до линии роста волос на лбу. Каждую зону прорабатывайте, двигаясь от центра лица к периферии. Например: расположите ролики на нижней трети лица и прокатывайте их по линии челюсти от центра подбородка к мочкам ушей, формируя четкий овал и очерчивая скулы.

Уход за телом:

Плавное перемещайте устройство по коже вдоль массажных линий. Благодаря своей эргономичной форме прибор идеально адаптируется к анатомическим контурам тела, сочетая глубокие массажные технологии для снятия мышечного напряжения и устранения застоя лимфы и избыточной межклеточной жидкости.



Уход за шеей и плечами:


Для максимального эффекта комбинируйте рабочие поверхности девайса: ролики используйте для интенсивного разминания мышечных зажимов, а боковые грани (скребок) — для лимфодренажа.

Выполняйте массаж по следующим линиям:


Нисходящие движения: плавно ведите прибор от основания черепа вниз к плечевому суставу для оттока лишней жидкости и снятия спазмов. Вертикальные движения: скользите роликами строго вверх-вниз в зоне грудины (или вдоль позвоночника, избегая давления на кости), чтобы устранить скованность мышц.

Зигзагообразные движения:

Перемещайте девайс по ломаной линии от центра к периферии для глубокого расслабления триггерных точек.

**Уход за руками:**

Массаж направлен на активную подтяжку, укрепление дряблых зон и моделирование контуров рук. Совершайте плавные вертикальные движения поочередно сверху вниз — от подмышечной впадины к локтевому сгибу — и затем в обратном направлении, возвращаясь снизу вверх.

**Уход за ногами:**

Моделирует силуэт, повышает тургор кожи и снимает напряжение. Ведите прибор строго снизу вверх по направлению лимфотока (от лодыжек к коленям и бедрам):

Массажные ролики:

Глубоко разминают ткани, улучшают кровообращение, уменьшают объемы и расслабляют мышцы.

Боковые грани (скребок):

Обеспечивают лимфодренаж, выводят лишнюю жидкость, устраняют отеки и снимают синдром «тяжелых ног».

Частота и длительность применения

Массажер оснащен смарт-таймером, по истечении 10 минут сеанс завершится автоматически. Не рекомендуется использовать гаджет дольше указанного времени.

Если вы используете EMS-массажер впервые, рекомендуем придерживаться приведенного ниже графика:

1-ая неделя: каждые 3 дня по 5–10 минут. Начинайте с 5-минутного сеанса, постепенно увеличивая его длительность.

2-ая неделя: каждые 3 дня по 10 минут.

3-ая неделя и далее: каждые 2 дня по 10 минут.

Для достижения видимого эффекта рекомендуется использовать MEI1 минимум 4 недели.

Чистка

1. Перед очисткой отключите питание и выключите устройство.
2. После каждого использования протирайте ролики и корпус влажной салфеткой и держите их сухими.
3. Устройство не является водонепроницаемым; не используйте его в воде, не мойте под струей воды и берегите от влаги.

Хранение

1. При длительном перерыве в использовании храните устройство полностью заряженным и подзаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.
2. Храните в сухом прохладном месте, избегая прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур.
3. Храните устройство в защищенном от пыли месте с низким уровнем вибрации.
4. Держите вдали от сильного холода, экстремальной жары и открытого огня.
5. Храните в недоступном для детей месте.

Зарядка

1. Используйте только оригинальный или рекомендованный адаптер питания для данного устройства.
2. Во время зарядки размещайте устройство в хорошо проветриваемом месте; не накрывайте его посторонними предметами.
3. Если во время зарядки вы заметили аномальный нагрев, дым или другие необычные явления, немедленно отключите питание.
4. Не используйте устройство во время зарядки.
5. Пожалуйста, зарядите устройство перед первым использованием для обеспечения эффективной работы.
6. Если при включении нет реакции, возможно, встроенная литиевая батарея разряжена; зарядите ее перед повторной попыткой.

Индикация низкого заряда

Когда аккумулятор близок к полной разрядке, устройство оповестит вас об этом: световое кольцо-индикатор мигнет 10 раз, что будет сопровождаться 10 звуковыми сигналами. После этого девайс необходимо поставить на зарядку.

Процесс зарядки

Во время подключения к сети и пополнения заряда аккумулятора световое кольцо-индикатор плавно мигает красным светом.

Полный заряд

Как только аккумулятор зарядится на 100%, световой индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно (непрерывным светом), сигнализируя о том, что прибор полностью готов к работе.

Меры предосторожности

— Данное устройство предназначено только для персонального домашнего использования и не является медицинским прибором.

— Данное устройство предназначено только для использования по прямому назначению, указанному в данном руководстве.

— Беременным женщинам следует использовать прибор только после консультации врача.

— С осторожностью используйте прибор во время менструации или период лактации.

— С осторожностью применяйте при телеангиэктазии (куперозе).

— С осторожностью используйте лицам, проходящим стоматологическое лечение или имеющим зубные пломбы.

— С осторожностью используйте при аллергии на металл.

— С осторожностью используйте лицам, проходящим медикаментозное лечение, при повышенной температуре или гипертонии.

— Не используйте на порезах, участках пластических операций, гнойной или воспаленной коже, зудящих или покрасневших участках, на глазных яблоках или веках.

— Не используйте на металлических протезах и анатомически чувствительных зонах (глазные яблоки, внутренние уши, кости, суставы).

— Запрещено к использованию людям с кардиостимуляторами, остеопорозом, потерей температурной или болевой чувствительности, а также кожными заболеваниями.

— Избегайте физических ударов и падений устройства.

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

Гарантия

На EMS массажер для лица и шеи MEI1 от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

MEI1

EMS МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Артикул: **BPWE-881**

Материал: **ABS пластик**

Размер (ВхШхГ): **140x80x10 мм**

Вес: **78 г**

Напряжение: **5 В**

Мощность: **4,4 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «ВАУ» 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 37, помещ. 35/14.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten.....	14
Zweck	14
Gerätekomponenten	15
Bedienung.....	16
Anwendungsmethode	16
Reinigung	21
Lagerung	21
Aufladen	21
Vorsichtsmaßnahmen	22
Entsorgung	23
Garantie	23


Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	BPWE-881
Materialien	ABS-Kunststoff
Abmessungen (HxBxT)	140x80x10 mm
Gewicht	78 g
Leistung	4,4 W
Betriebsspannung	5 V
Stromquelle	Integrierter Lithium-Akku
Akkukapazität	800 mAh
Technologien	EMS, Wellenvibration, Ionen-Import (Iontophorese), Erwärmung (42 °C)
Stromstärke	1,4 mA
Vibration	8 500 U/Min
Smart-Timer	10 Minuten
Ladezeit	≤ 2 Stunden
Akkulauzeit (vollständig geladen)	80 Minuten
Wasserschutzklasse	IPX3

Zweck

Das EMS-Massagegerät für Gesicht und Hals MEI1 der Marke WAU kombiniert die traditionelle Gua-Sha-Massage mit 4 fortschrittlichen Technologien: EMS, Vibration, Erwärmung und Iontophorese. Dank der zwei beweglichen, leitfähigen Kugeln sorgt das MEI1 für eine Tiefenstimulation der Muskeln und strafft die Gesichtskonturen, während die Seitenflächen Schwellungen bekämpfen und den Lymphfluss fördern. Die thermische Wirkung in Kombination mit der Iontophorese hilft Hautpflegeprodukten, tiefer einzudringen, und steigert deren Wirksamkeit erheblich.

Gerätekomponenten



1. Silikon-Schutzhülle

2. Rollen-Massagekopf

3. Ein-/Ausshalter / Modus-Taste

4. Modus-Leuchtring
(Anzeige)

5. Gummiabdeckung für USB-Anschluss

6. Schaber / Ionen-Import-Panel

Lieferumfang

Massagegerät x1

Aufbewahrungsbeutel x1

Type-C Ladekabel x1

Bedienungsanleitung x1

Bedienung

1. Halten Sie die Einschalttaste 1,2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Es ertönt ein Signalton beim Ein-/Ausschalten.



2. Erstes kurzes Drücken (Standardmodus): Aktiviert die Kombination aus EMS + Wellenvibration + Ionen-Import. In diesem Modus leuchtet der Ring um die Taste weiß. Dieser Modus ist für die grundlegende Lymphdrainage, die Linderung von morgendlichen Schwellungen, die Muskelstraffung und das bessere Einziehen der täglichen Pflegeprodukte gedacht.



3. Zweites kurzes Drücken (Komplettmodus): Aktiviert die Kombination aus EMS + Wellenvibration + Ionen-Import + Tiefenwärme. In diesem Modus wechselt der Leuchtring um die Taste zu rotem Licht. Dieser Modus ist für intensives Anti-Aging-Lifting, Tiefenpflege der Haut, Entspannung verspannter Muskeln und die Aktivierung zellulärer Verjüngungsprozesse durch wärmende Thermomassage konzipiert.

4. Das Gerät läuft kontinuierlich für 10 Minuten. Das Umschalten der Modi setzt den Smart-Timer nicht zurück. Nach Ablauf von 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

5. Das Gerät schaltet sich zum Schutz des Schaltkreises automatisch aus, wenn 2 Minuten lang keine Aktion ausgeführt wird.

Anwendungsmethode

Gesichts- und Halsbereich:

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht wie bei der täglichen Pflege.
2. Tragen Sie reichlich leitfähiges Gel, ein feuchtigkeitsspendendes Serum oder eine Essenz auf, die strikt auf Wasserbasis hergestellt ist. Für die Anwendung mit dem Gerät darf das Pflegeprodukt keine Öle oder Säuren (AHA-, BHA-, PHA-Säuren, Retinol sowie hohe Konzentrationen von Vitamin C) enthalten.

3. Lassen Sie das Gerät mit gleichmäßiger Geschwindigkeit sanft über die Haut gleiten.

Wahl der Behandlungsseite:

Führen Sie das Gerät sanft, mit konstanter Geschwindigkeit und ohne übermäßigen Druck. Das 360° Design ermöglicht es, alle Seiten des Gehäuses als aktive Arbeitsflächen zu nutzen:

- Rollenkopf (oberer Teil): Tiefenwirksame, knetende 3D-Massage. Erfasst die Hautfalte, modelliert das Gesichtsoval sowie die Wangenknochen und reduziert Schwellungen.
- Seitenkanten (Schaber / Ionen-Import-Panels): Anatomische Gua-Sha-Massage. Löst Muskelverspannungen und sorgt für einen festen Hautkontakt bei EMS und dem tiefen Einschleusen von Kosmetik.
- Unterer abgerundeter Vorsprung: Punktuelle Behandlung lokaler Zonen (Zornesfalte, Nasenflügel) und Akupressur-Massage von Triggerpunkten im Schlüsselbeinbereich.

Empfohlene Massagetechniken:



Punktuelle Pflege:

Punktuelle Pflege: Verwenden Sie den unteren abgerundeten Vorsprung. Drücken Sie damit sanft auf die Triggerpunkte und bewegen Sie sich von der Mitte nach außen entlang der oberen und unteren Linie der Schlüsselbeine. Dies hilft, angesammelte Müdigkeit, Blockaden und Muskelverspannungen zu lösen.



Lifting-Pflege:

Setzen Sie die glatte Seitenfläche (Schaber) fest auf die Haut auf.

Halsbereich:

Beginnen Sie die Behandlung am Hals, um den Lymphfluss anzuregen. Führen Sie den Schaber sanft von oben nach unten, vom Kinn zum Schlüsselbein. Sparen Sie den Bereich der Schilddrüse strikt aus.

Gesichtsbereich:

Führen Sie die Massage von unten (Kinnlinie) nach oben (Haaransatz auf der Stirn) durch. Bearbeiten Sie jede Gesichtszone, indem Sie das Massagegerät sanft von der Gesichtsmittelachse nach außen (zu den Schläfen und Ohren) führen, um der Schwerkraft entgegenzuwirken und einen Lifting-Effekt zu erzielen.



Rollen-Pflege (3D-Modellierung):

Rollen Sie die strukturierten Rollen über die Haut für ein tiefes V-Lifting, zur Beruhigung und zur Muskelentspannung. Platzieren Sie die Gesichtskonturen so, dass sich die Hautfalte zwischen den beiden Rollen befindet.

Halsbereich:


Rollen Sie die Rollen an den seitlichen Halsmuskeln auf und ab, um Krämpfe zu lösen und den Lymphabfluss zu verbessern.

Gesichtsbereich:

Führen Sie die Massage vom Kinn nach oben bis zum Stirnhaaransatz durch. Bearbeiten Sie jede Zone von der Mitte nach außen. Beispiel: Platzieren Sie die Rollen auf dem unteren Drittel des Gesichts und rollen Sie sie entlang der Kieferlinie vom Kinnzentrum zu den Ohrfläppchen, um ein klares Oval zu formen und die Wangenknochen zu betonen.

Körperpflege:

Bewegen Sie das Gerät sanft entlang der Massagelinien über die Haut. Dank seiner ergonomischen Form passt sich das Gerät perfekt den anatomischen Konturen des Körpers an. Es kombiniert tiefenwirksame Massagetechnologien, um Muskelverspannungen zu lösen sowie Lymphstauungen und überschüssige interzelluläre Flüssigkeit zu beseitigen.



Hals- und Schulterpflege:

Für maximale Ergebnisse kombinieren Sie die Arbeitsflächen des Geräts: Nutzen Sie die Rollen für intensives Kneten von Muskelverspannungen und die Seitenkanten (Schaber) für die Lymphdrainage. Führen Sie die Massage entlang folgender Linien durch:

Abwärtsbewegungen:


Führen Sie das Gerät sanft von der Schädelbasis nach unten zum Schultergelenk, um überschüssige Flüssigkeit abzuleiten und Krämpfe zu lösen.

Vertikale Bewegungen:

Gleiten Sie mit den Rollen im Brustbeinbereich (oder entlang der Wirbelsäule, ohne Druck auf die Knochen auszuüben) strikt auf und ab, um Muskelsteifheit zu beseitigen.


Zickzack-Bewegungen:

Bewegen Sie das Gerät in einer Zickzack-Linie von der Mitte nach außen, um Triggerpunkte tiefenwirksam zu entspannen.



Armpflege:

Die Massage zielt auf eine aktive Straffung, Festigung schlaffer Zonen und die Modellierung der Armkonturen ab. Machen Sie sanfte vertikale Bewegungen abwechselnd von oben nach unten – von der Achselhöhle zur Ellenbeuge – und dann in umgekehrter Richtung von unten nach oben zurück.



Beinpflege:

Modelliert die Silhouette, erhöht die Hautelastizität und löst Verspannungen. Führen Sie das Gerät strikt von unten nach oben in Richtung des Lymphflusses (von den Knöcheln zu den Knien und Oberschenkeln):

Massagerollen:

Kneten das Gewebe tiefenwirksam, verbessern die Durchblutung, reduzieren den Umfang und entspannen die Muskeln.

Seitenkanten (Schaber):

Sorgen für Lymphdrainage, leiten überschüssige Flüssigkeit aus, beseitigen Schwellungen und lindern das Gefühl „schwerer Beine“.

Häufigkeit und Dauer der Anwendung

Das Massagegerät ist mit einem Smart-Timer ausgestattet; nach Ablauf von 10 Minuten wird die Sitzung automatisch beendet. Es wird nicht empfohlen, das Gerät länger als die angegebene Zeit zu verwenden.

Wenn Sie das EMS-Massagegerät zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich an den folgenden Zeitplan zu halten:

1. Woche: alle 3 Tage für 5–10 Minuten. Beginnen Sie mit einer 5-minütigen Sitzung und erhöhen Sie die Dauer allmählich.
2. Woche: alle 3 Tage für 10 Minuten.
3. Woche und folgend: alle 2 Tage für 10 Minuten.

Um einen sichtbaren Effekt zu erzielen, wird empfohlen, das ME11 mindestens 4 Wochen lang zu verwenden.

Reinigung

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus und schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab.
2. Wischen Sie die Rollen und das Gehäuse nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab und halten Sie sie trocken.
3. Das Gerät ist nicht wasserdicht; verwenden Sie es nicht im Wasser, waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

Lagerung

1. Lagern Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig geladen und laden Sie den Akku alle 3 Monate nach.
2. An einem kühlen, trockenen Ort lagern, fern von direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen.
3. Lagern Sie das Gerät an einem staubfreien Ort mit geringer Vibration.
4. Von extremer Kälte, extremer Hitze und offenem Feuer fernhalten.
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Aufladen

1. Verwenden Sie nur das originale oder empfohlene Netzteil für dieses Gerät.
2. Platzieren Sie das Gerät während des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort; decken Sie es nicht mit Fremdkörpern ab.
3. Wenn Sie während des Ladevorgangs ungewöhnliche Hitze, Rauch oder andere ungewöhnliche Phänomene bemerken, trennen Sie sofort die Stromverbindung.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
5. Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung auf, um eine effiziente Leistung zu gewährleisten.
6. Wenn beim Einschalten keine Reaktion erfolgt, ist der eingebaute Lithium-Akku möglicherweise leer; laden Sie ihn auf, bevor Sie es erneut versuchen.

Anzeige für schwachen Akku

Wenn der Akku fast vollständig entladen ist, warnt Sie das Gerät: Der Anzeige-Leuchtring blinkt 10-mal, begleitet von 10 Signaltönen. Danach muss das Gerät aufgeladen werden.

Ladevorgang

Während das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und geladen wird, blinkt der Anzeige-Leuchtring sanft rot (pulsierend).

Vollständig geladen

Sobald der Akku zu 100% aufgeladen ist, hört die Leuchtanzeige auf zu blinken und leuchtet dauerhaft, was signalisiert, dass das Gerät vollständig einsatzbereit ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Heimgebrauch bestimmt und ist kein medizinisches Gerät.
- Dieses Gerät ist nur für den in dieser Anleitung angegebenen Verwendungszweck bestimmt.
- Schwangere Frauen sollten das Gerät erst nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
- Anwendung während der Menstruation oder der Stillzeit nur mit Vorsicht.
- Anwendung bei Teleangiektasien (Couperose/Rosazea) nur mit Vorsicht.
- Anwendung bei Personen, die sich in zahnärztlicher Behandlung befinden oder Zahnfüllungen haben, nur mit Vorsicht.
- Anwendung bei Metallallergie nur mit Vorsicht.
- Anwendung bei Personen, die sich in medikamentöser Behandlung befinden, bei Fieber oder Bluthochdruck nur mit Vorsicht.
- Nicht auf Schnitten, plastisch operierten Bereichen, eitriger oder entzündeter Haut, juckenden oder geröteten Stellen, auf den Augäpfeln oder Augenlidern anwenden.
- Nicht auf Metallprothesen und anatomisch empfindlichen Zonen (Augäpfel, Innenohr, Knochen, Gelenke) anwenden.
- Die Verwendung ist für Personen mit Herzschrittmachern, Osteoporose, Verlust des Temperatur- oder Schmerzempfindens sowie Hautkrankheiten verboten.
- Vermeiden Sie physische Stöße und das Herunterfallen des Geräts.

Entsorgung



Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten.

Garantie

Auf das EMS-Massagegerät für Gesicht und Hals ME11 von WAU gewähren wir 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum. Technische Defekte werden innerhalb dieses Zeitraums durch Reparatur oder Austausch behoben. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer Handhabung oder eigenmächtigen Reparaturen.

MEI1

EMS-MASSAGEGERÄT FÜR GESICHT UND HALS

Modell: **BPWE-881**

Material: **ABS-Kunststoff**

Abmessungen (HxBxT): **140x80x10 mm**

Gewicht: **78 g**

Spannung: **5 V**

Leistung: **4,4 W**

Hergestellt in: **PRC**

Autorisierter Herstellervertreter: WAU Global Limited, 63A
College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen
Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor,
Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste
Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: wauglobal.com



RoHS



Table of Contents

Technical Specifications	24
Purpose	24
Device Components.....	25
Operating Procedure	26
Usage Method	26
Cleaning & Maintenance.....	32
Storage.....	32
Charging	32
Precautions	33
Disposal.....	33
Warranty	34


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	BPWE-881
Materials	ABS plastic
Dimensions (HxWxD)	140x80x10 mm
Weight	78 g
Power	4,4 W
Operating Voltage	5 V
Power Source	Built-in lithium battery
Battery Capacity	800 mAh
Technologies	EMS, Wave vibration, Ion import (iontophoresis), Heating (42 °C)
Current	1,4 mA
Vibration	8 500 rpm
Smart Timer	10 minutes
Charging Time	≤ 2 hours
Battery Life (Full Charge)	80 minutes
Waterproof Rating	IPX3

Purpose

The Face and neck EMS massager MEI1 by WAU combines traditional Gua Sha massage with 4 advanced technologies: EMS, vibration, heating, and iontophoresis. Featuring two movable conductive spheres, the MEI1 deeply targets muscles and lifts facial contours, while its side surfaces combat puffiness and promote lymphatic drainage. The thermal effect combined with iontophoresis helps skincare products penetrate deeper, significantly enhancing their effectiveness.

Device Components



1. Silicone protective cover

2. Roller massage head

3. Power / Mode button

4. Mode indicator light ring

5. USB port rubber plug

6. Scraper / Ion import panel

Package Contents

Massager x1

Storage pouch x1

Type-C charging cable x1


User guide x1

Operating Procedure

1. Long press the power button for 1.2 seconds to turn the device on or off. A power-on/off beep will sound.



2. First short press (Default Mode): Activates the EMS + Wave Vibration + Ion Import combination. In this mode, the indicator light ring around the button glows white. This mode is designed for basic lymphatic drainage, reducing morning puffiness, toning muscles, and enhancing the penetration of daily skincare products.



3. Second short press (Comprehensive Mode): Activates the EMS + Wave Vibration + Ion Import + Deep Heating combination. In this mode, the indicator light ring around the button switches to red. This mode is designed for intensive anti-aging lifting, deep skin nourishment, relaxing tensed muscles, and triggering cellular rejuvenation processes through warming thermal massage.

4. The device operates continuously for 10 minutes. Switching modes does not reset the smart timer. The device will turn off automatically after 10 minutes.

5. The device will automatically turn off to protect the circuit if no action is taken for 2 minutes.

Usage Method

Facial and Neck Care:

1. Cleanse your face as part of your daily skincare routine.
2. Generously apply a conductive gel, hydrating serum, or essence that is strictly water-based. To use this device safely and effectively, your skincare product must not contain oils or acids (AHA, BHA, PHA acids, retinol, or high concentrations of Vitamin C).
3. Slide the device smoothly over your skin at a steady pace.

Selecting the Working Surface:

Move the device smoothly, at a constant speed, and without applying excessive pressure. The 360° design allows all sides of the housing to be used as active working surfaces:

- **Roller Head (Top Part):** Provides a deep, kneading 3D massage. It lifts the skin fold, sculpts the facial contours and cheekbones, and reduces puffiness.
- **Side Edges (Scraper / Ion Import Panels):** Designed for anatomical Gua-Sha-massage. They relieve muscle tension and ensure firm skin contact for EMS and deep product absorption.
- **Bottom Rounded Protrusion:** Intended for targeted care on localized areas (between the brows, sides of the nose) and acupressure massage on trigger points around the collarbones.

Recommended Massage Techniques:

Targeted Care:



Use the bottom rounded protrusion. Apply gentle pressure to trigger points, moving from the center outward along the upper and lower lines of the collarbones. This helps relieve accumulated fatigue, tightness, and muscle tension.



Lifting Care:

Press the smooth side panel (scraper) firmly against the skin.

Neck Area:

Begin the procedure on the neck to stimulate lymphatic flow. Smoothly guide the scraper downward, from the chin toward the collarbones, strictly avoiding the thyroid gland area.

Facial Area:

Massage moving upward from the jawline to the hairline on the forehead. Work on each facial zone by gliding the massager smoothly from the center of the face outward (toward the temples and ears), working against gravity to achieve a lifting effect.

**Roller Care (3D Sculpting):**

Roll the textured rollers over the skin for a deep V-shaped lift, calming, and muscle relaxation. Position the contours of your face so that the skin fold is caught between the two rollers.

Neck Area:


Roll the rollers up and down along the side muscles of the neck to relieve spasms and improve lymphatic drainage.

Facial Area:

Perform the massage by moving from the chin upward to the forehead hairline. Treat each zone by moving from the center of the face outward. For example: place the rollers on the lower third of the face and roll them along the jawline from the center of the chin to the earlobes, shaping a sharp jawline and defining the cheekbones.

Body Care:

Move the device smoothly over the skin along the massage lines. Thanks to its ergonomic shape, the device perfectly adapts to the anatomical contours of the body, combining deep massage technologies to relieve muscle tension, eliminate stagnant lymph, and remove excess extracellular fluid.

**Neck and Shoulder Care:**

For maximum results, combine the device's working surfaces: use the rollers for intensive kneading of muscle knots, and the side edges (scraper) for lymphatic drainage. Perform the massage along the following lines:

Downward Movements:


Smoothly guide the device from the base of the skull down to the shoulder joint to drain excess fluid and relieve spasms.

Vertical Movements:

Glide the rollers strictly up and down in the sternum area (or along the spine, avoiding pressure on the bones) to eliminate muscle stiffness.


Zigzag Movements:

Move the device in a zigzag pattern from the center outward for deep relaxation of trigger points.



Arm Care:

This massage targets active lifting, tightening sagging areas, and sculpting arm contours. Make smooth vertical movements alternately downward — from the armpit to the inner elbow — and then back upward in the opposite direction.



Leg Care:

Sculpts the silhouette, increases skin elasticity, and relieves tension. Guide the device strictly upward in the direction of lymphatic flow (from the ankles to the knees and thighs):

Massage Rollers:

Deeply knead tissues, improve blood circulation, reduce volume, and relax muscles.

Side Edges (Scraper):

Provide lymphatic drainage, eliminate excess fluid, reduce puffiness, and relieve «heavy legs» syndrome.

Frequency and Duration of Use

The massager is equipped with a smart timer; the session will end automatically after 10 minutes. It is not recommended to use the device longer than the specified time.

If you are using the EMS massager for the first time, we recommend following the schedule below:

Week 1: every 3 days for 5–10 minutes. Start with a 5-minute session, gradually increasing its duration.

Week 2: every 3 days for 10 minutes.

Week 3 and beyond: every 2 days for 10 minutes.

To achieve a visible effect, it is recommended to use the MEI1 for at least 4 weeks.

Cleaning

1. Turn off the power and switch off the device before cleaning.
2. After each use, wipe the rollers and the body with a damp cloth and keep them dry.
3. The device is not waterproof; do not use it in water, do not wash it under running water, and protect it from moisture.

Storage

1. For long periods of non-use, store the device fully charged and recharge the battery every 3 months.
2. Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and high temperatures.
3. Store the device in a dust-free environment with low vibration levels.
4. Keep away from extreme cold, extreme heat, and open flames.
5. Keep out of reach of children.

Charging

1. Use only the original or recommended power adapter for this device.
2. Place the device in a well-ventilated area during charging; do not cover it with any objects.
3. If you notice unusual heating, smoke, or other abnormal conditions during charging, disconnect the power immediately.
4. Do not use the device while it is charging.
5. Please charge the device before first use to ensure efficient performance.
6. If there is no response when turning on the device, the built-in lithium battery may be depleted; charge it before trying again.

Low Battery Indicator:

When the battery is close to full depletion, the device will alert you: the indicator light ring will flash 10 times, accompanied by 10 beeps. After this, the device must be placed on charge.

Charging Process:

While connected to the power supply and charging, the indicator light ring will pulse with a breathing red light.

Fully Charged:

Once the battery is 100% charged, the indicator light will stop flashing and remain solidly lit, signaling that the device is fully ready for use.

Precautions

- This device is intended for personal home use only and is not a medical device.
- This device is intended only for its direct purpose as specified in this manual.
- Pregnant women should use the device only after consulting a doctor.
- Use with caution during menstruation or lactation.
- Use with caution if you have telangiectasia (rosacea/couperose).
- Use with caution if you are undergoing dental treatment or have dental fillings.
- Use with caution if you have a metal allergy.
- Use with caution if you are undergoing medical treatment, running a fever, or have hypertension.
- Do not use on cuts, plastic surgery areas, purulent or inflamed skin, itchy or red areas, or on the eyeballs or eyelids.
- Do not use on metal implants or anatomically sensitive areas (eyeballs, inner ears, bones, joints).
- Prohibited for use by individuals with pacemakers, osteoporosis, loss of temperature or pain sensitivity, or skin diseases.
- Avoid physical impacts and dropping the device.

Disposal



Do not dispose of this product with household waste. Please take it to a specialized recycling center to help protect the environment.

Warranty

The MEI1 Face and neck EMS massager by WAU is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. If technical defects are found within the warranty period, the device will be replaced or repaired. This warranty does not cover malfunctions caused by improper use or transportation, or devices that have undergone self-repair.

MEI1

FACE AND NECK EMS MASSAGER

Model: **BPWE-881**

Material: **ABS plastic**

Dimensions (HxWxD): **140x80x10 mm**

Weight: **78 g**

Voltage: **5 V**

Power: **4,4 W**

Origin: **PRC**

Authorized manufacturer representative: WAU Global Limited
63A, College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement,
the manufacturer reserves the right to modify design
and technical specifications. The latest version of this manual
is available at: wauglobal.com



RoHS

